


Telecomando Multiformat - Istruzioni

Multiformat control - Instruction



*Non compatibile con commutatore in dotazione


**Not compatible with included switch*

SCREENLINE


1. Caratteristiche - Features

Telecomando 1
Control 1


Pulsantiera 8 formati + chiusura
Pushbutton 8 formats + closure



Chiusura schermo
Screen closure



220V - 50Hz




Chiusura schermo
Screen closure

1	2	3	4	5	6	7	8
4:3	16:10	19:9	1.85:1	2.35:1	free	free	free

Telecomando 2
Control 2

Modifica o memorizzazione formati
Modify or store a format



Schermo luce di proiezione
Tela bianca

*Viewing area screen
white fabric*

Schermo drop nero
Tela nera

*Black drop screen
Black fabric*

2. Modifica o memorizzazione dei formati

Format mofication or storage

Legenda - *legend*





Lo schermo produce un leggero movimento su e giù
The screen makes small up and down movement



Memorizzazione completata
Saved



Primo passaggio (P1) - *First step (P1)*



Portare lo schermo al punto desiderato
Move the screen to the desired point



Secondo passaggio (P2) - *Second step (P2)*



Portare lo schermo al punto desiderato
Move the screen to the desired point



SCREENLINE

the screen makes the difference



Via Nazionale, 1/n - 1/u
38060 Besenello (TN)



+ 39 0464 830003



info@screenline.it

