


IT

EN




VERTIKAL

Istruzioni – *Instructions*




SCREENLINE
the screen makes the difference

Componenti/ Components




Individuare/tracciare la linea di installazione al centro delle staffe .
Ogni staffa presenta un segno centrale da utilizzare come guida.



Locate / mark the installation line in the center of the brackets.
Each bracket has a central mark to be used as a guide.





Agganciare il cassonetto nella specifica asola a uncino.
Hook the case by inserting the joints in the special hooked handle











Fissare la vite di sicurezza
Fix the safety screw





Inserire la staffa lungo il tubo c.ca 10cm
Insert the bracket along the tube about 10cm





!! Il meccanismo consente in caso di errore o in caso di ostacoli
 • nel soffitto un gioco di c.ca 5cm




!! In case of error or in case of obstacles in the ceiling fixing area there is a
 • wiggle room around 5cm.

Inserire l'ultimo blocco
 e fissarlo a soffitto.

Insert the last block and fix it
 to the ceiling

!! Prima di fissare il perno assicurarsi che il nastro sia perfettamente arrotolato
 • e che la staffe dello schermo siano allineate allo stesso livello


!! Before locking the pin make sure that the belt is perfectly rolled up
 • and that the screen brackets are aligned at the same level.





Agganciare lo schermo:
 Hook the screen:

- LODO EVOLUTION ---> pag.
- SLIM - MOT - JAGO - COPERNICO - LODO







Agganciare lo schermo
Hook the screen



Avvitare il bullone di sicurezza fino a toccare il cassonetto dello schermo.
Bloccare il bullone con il controdado.







Set the safety screw up to the screen case.
Lock the screw with the locknut.

• LODO EVOLUTION



Girare per chiudere il gancio di sicurezza
Turn to close the safety hook


Attacco elettrico Vertikal/schermo




Fissa il cavo elettrico con una fascetta
Secure the cable with an electrician's tie-wraps.

Livellare lo schermo Level the screen

Livellare lo schermo lavorando sulle viti dietro entrambe le staffe Vertikal
Level the screen by working on screws behind both Vertikal brackets



Collegare la messa a terra Connect the ground



NOTE

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



SCREENLINE
the screen makes the difference

38060 Besenello (TN) Via Nazionale, 1/n - 1/u | +39 0464830003
info@screenline.it | screenline.it