

ISTRUZIONI TRASMITTENTE RADIO PER VIDEO PROIETTORE

1. Descrizione

La trasmittente radio collegata all'uscita a 12Volt cc del video proiettore, comanda l'apertura dello screen all'accensione del video proiettore e la chiusura allo spegnimento.

2. Compatibilità

La trasmittente è compatibile esclusivamente con la ricevente a cui è abbinata nel kit di vendita.

3. Principio di funzionamento

Collegare lo spinotto all'uscita a 12Volt cc del video proiettore, collegare la ricevente al motore controllando che premendo il tasto di apertura, della trasmittente "portatile" in dotazione del Kit, lo screen si apra. Se non si apre invertire i fili del motore nei morsetti AP e CH del ricevitore. All'accensione del video proiettore lo screen si apre, al suo spegnimento lo screen si chiude.

4. Regole generali.

Dopo l'apertura (accensione del proiettore) attendere almeno 2 minuti prima di spegnerlo.

Attenzione i 12 Volt in uscita dal proiettore devono essere continui, in alcuni proiettori tale uscita va programmata.

Non programmare il ricevitore, il kit ricevitore trasmittente portatile e trasmittente proiettore viene consegnato programmato dalla fabbrica, ogni kit a un suo codice personale.

