




chiusura schermo
screen closure

Telecomando 1
Pulsantiera 8 formati + chiusura
Control 1
Pushbutton 8 formats + closure




chiusura schermo
screen closure

1	2	3	4	5	6	7	8
4:3	16:10	16:9	1.85:1	2.35:1	free	free	free



Telecomando 2
Modifica o memorizzazione formati
Control 2
Modify or store a format



schermo luce di proiezione
tela bianca

viewing area screen
white fabric

schermo drop nero - tela nera


black drop screen - black fabric

Modifica o memorizzazione dei formati
Format modification or storage

Legenda - legend:

-  Lo schermo produce un leggero movimento su e giù
The screen makes a small up and down movement
-  Memorizzazione completata
Saved

Primo passaggio (P1):
First step (P1):



Secondo passaggio (P2):
Second step (P2):

